

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wersja 7.0.0

Prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) należą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji, demontażu, dekodowania czy innego wykorzystywania oprogramowania bez pisemnej zgody. Jeżeli wystąpi problem, który nie może zostać rozwiązany z wykorzystaniem niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z PRAGMA Sp. z o.o. lub innym przedstawicielem. PRAGMA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za możliwe implikacje niestosowania się do niniejszej instrukcji. Wszelkie korekty i zmiany w niniejszej instrukcji wymagające poprawy błędów drukarskich, modyfikacji zawartych informacji bądź modyfikacji wynikających ze zmian w oprogramowaniu urządzenia, mogą być dokonywane wyłącznie przez PRAGMA Sp. z o.o. w dowolnym momencie bez zawiadamiania o tym.



WSTĘP

Dziękujemy za wybór naszego telefonu, jednocześnie prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem używania telefonu. Pełne zapoznanie się z instrukcją pozwala na bezpieczne korzystanie z telefonu oraz wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności.

Zasady użytkowania telefonu

Aby uniknąć utraty danych proszę zachować je w odrębnych i bezpiecznych miejscach. Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za utratę informacji lub innego typu strat wynikłych z utraty tychże danych. Zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów zaakceptowanych przez naszą firmę. Tym samym masz gwarancję bezpieczeństwa zarówno Twojego dziecka jak i poprawnego użytkowania aparatu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad spowodowanych użyciem akcesoriów nie przeznaczonych do tego urządzenia oraz akcesoriów nie mających autoryzacji naszej firmy.

Wszelkie próby rozmontowywania lub innej ingerencji w telefon powodują utratę gwarancji i nie dają gwarancji ponownej naprawy.

W przypadku niskiego poziomu energii w baterii podłącz telefon do ładowarki w celu naładowania baterii. W przeciwnym wypadku wszystkie dane mogą zostać utracone.



Telefon należy przechowywać i używać z dala od materiałów silnie magnetycznych. Małe przedmioty metalowe należy utrzymywać z dala od słuchawki telefonu, z uwagi na pole magnetyczne mogące przyciągnąć drobne przedmioty i uszkodzić ucho lub ciało dziecka podczas używania. Nie należy wciskać klawiszy telefonu w pobliżu ucha.

Zalecania w zakresie bezpieczeństwa

Zapoznaj się z poniższymi prostymi zasadami. Choć telefon przeznaczony jest dla Twojego dziecka, to **ucz je poprawnego korzystania** z tego typu urządzeń. Niestosowanie się do niniejszych zasad powoduje narażanie się na niebezpieczeństwo lub łamanie odrębnych przepisów.

PROWADZISZ SAMOCHÓD – NIE DZWOŃ

Nie korzystaj z telefonu, gdy prowadzisz samochód; jeśli chcesz zadzwonić – najpierw zatrzymaj się w wyznaczonym miejscu.

INTERFERENCJE

Wszystkie bezprzewodowe telefony mogą oddziaływać na inne urządzenia i pogarszać ich działanie.

WYŁĄCZ TELEFON W SZPITALU

Zastosuj się do reguł panujących w szpitalach. Wyłącz telefon w pobliżu urządzeń medycznych. Telefon może zaburzać ich poprawną pracę.

WYŁĄCZ TELEFON W SAMOLOCIE



Używanie telefonu na pokładzie samolotu może zakłócać pracę przyrządów pokładowych. Używanie telefonu w samolotach jest zabronione.

NIE KORZYSTAJ Z TELEFONU PODCZAS TANKOWANIA

Nie korzystaj z telefonu podczas tankowania lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.

KORZYSTAJ ROZWAŻNIE

Używaj telefonu w normalnej pozycji (przy uchu). Nie zakrywaj anteny.

KORZYSTAJ Z AUTORYZOWANEGO SERWISU

Tylko autoryzowany serwis może dokonywać napraw urządzenia.

AKCESORIA I BATERIE

Używaj wyłącznie autoryzowanych akcesoriów i baterii.

PODŁĄCZENIA DO INNYCH URZĄDZEŃ

Sposoby podłączenia do innych urządzeń zawarte są niniejszej instrukcji. Nie należy podłączać telefonu do innych, nieautoryzowanych urządzeń.



PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE

Poniższe sugestie pomogą w zachowaniu gwarancji oraz sprawią, że urządzenie będzie poprawnie działać przez wiele lat:

- ☞ Przechowuj telefon w suchym miejscu. Skraplanie się cieczy zawierających środki chemiczne może prowadzić do korozji obwodów elektronicznych.
- ☞ Nie używaj, ani nie przechowuj telefonu w zakurzonych lub mocno zabrudzonych miejscach.
- ☞ Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysoka temperatura skraca żywotność urządzeń elektronicznych, uszkadza baterię oraz odkształca obudowę.
- ☞ Nie przechowuj telefonu w niskich temperaturach. Częste wahania temperatury skracają żywotność urządzeń elektronicznych.
- ☞ Nie otwieraj obudowy telefonu, ponieważ może on ulec uszkodzeniu.
- ☞ Nie rzucaj, nie kop lub nie wstrząsaj telefonem. Duże uduary mogą uszkodzić obwody elektroniczne.
- ☞ Nie używaj agresywnych środków chemicznych, środków czyszczących lub agresywnych detergentów do czyszczenia obudowy telefonu. Zaleca się czyszczenie zwilżoną ściereczką z użyciem małej ilości mydła.
- ☞ Jeżeli telefon, bateria, zasilacz lub akcesoria nie działają prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Zapoznaj się z budową telefonu przestawioną w **Załączniku nr 1**.

Instalacja baterii

- Połóż telefon wyświetlaczem do dołu. Odkręć śrubkę mocującą klapkę u dołu telefonu (jeżeli jest zamontowana).
- Przesuń w dół klapkę i zdejmij ją ostrożnie.
- Ustaw złote styki baterii w tym samym kierunku co styki w telefonie i włóż baterię do telefonu.
- Wprowadź odpowiednie wypusty klapki w otwory w obudowie telefonu i przesuń klapkę w kierunku anten telefonu, aż do zatrzaśnięcia się klapki w obudowie aparatu.
- Korzystając ze śrubokręta wkręcić śrubkę zabezpieczającą, w dolnej części pokrywy. Otwór zabezpiecz zaślepką znajdującą się w zestawie. W ten sposób zabezpieczysz telefon przed ingerencją dziecka.



Zdejmij klapkę z tyłu telefonu

Zainstaluj baterię

Założ klapkę

Dosuń klapkę

Przykręć śrubkę

Wymiana baterii

- Połóż telefon wyświetlaczem do dołu. Wyciągnij zaślepkę zabezpieczającą otwór ze śrubką. Następnie odkręć śrubkę mocującą klapkę.
- Odsuń klapkę i zdejmij ją ostrożnie.
- Wyciągnij baterię zaczynając z prawego, górnego rogu baterii.



UWAGA

Wszelkie prace związane z instalacją czy wymianą baterii może wykonywać **wyłącznie** osoba dorosła. Zanim wyciągniesz baterię,



zawsze sprawdź czy telefon jest wyłączony i czy jest odłączony od zasilacza. Jeżeli nie używasz telefonu, wyjmij baterię i przechowuj w suchym i zacienionym miejscu.

Instalacja karty SIM

- Połóż telefon wyświetlaczem do dołu. Odkręć śrubkę mocującą klapkę.
- Odsuń klapkę i zdejmij ją ostrożnie.
- Wyjmij baterię (jeśli jest zainstalowana)
- Wsuń kartę SIM w miejsce wskazane na poniższym rysunku, złotymi stykami w kierunku styków telefonu.
- Zasuń zabezpieczenie karty SIM, przesuwanąc je w prawą stronę, aż do zablokowania w stałej pozycji.



Zdejmij klapkę i wyjmij baterię, przesunij zabezpieczenie karty SIM w lewą stronę



Włóż kartę SIM



Zasuń zabezpieczenie karty SIM



Wyjęcie karty SIM

Postępuj odwrotnie jak w przypadku instalacji karty SIM.

UWAGA

Przechowuj kartę SIM z dala od małych dzieci. Podczas wkładania i wyjmowania nie zarysuj styków karty SIM.

Zaleca się takie skonfigurowanie karty SIM, aby po włożeniu do telefonu nie był wymagany kod PIN. Dzięki temu uruchomienie telefonu przez Dziecko lub automatyczne włączenie, nie będzie wymagało pamiętania żadnych cyfr. W tym celu włóż najpierw kartę

SIM do innego telefonu GSM i postępuj zgodnie z instrukcją tego telefonu, aby zmienić kod PIN karty SIM. Jako nowy kod PIN nie należy podawać żadnych cyfr. Tym samym nie będzie ten kod wymagany przy uruchomieniu telefonu.

Ładowanie baterii

Nowa bateria jest częściowo rozładowana. Wymaga ona naładowania, w przeciwnym wypadku telefon automatycznie wyłączy się. Naładuj baterię przestrzegając poniższych zasad:

- Podłącz końcówkę kabla zasilacza do złącza w telefonie.
- Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. Poprawne ładowanie sygnalizowane jest na wyświetlaczu telefonu w postaci poruszającego się paska baterii. Telefon może być używany

podczas ładowania jeżeli jest włączony. Używanie telefonu przez dzieci podczas ładowania powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

- Jeżeli bateria została całkowicie rozładowana, wówczas wskaźnik ładowania baterii na wyświetlaczu telefonu pojawi się dopiero po jakimś czasie (ok.1-2 minuty).
- Kiedy bateria telefonu zostanie naładowana, wówczas wskaźnik baterii na wyświetlaczu przestanie się przesuwac. Należy odłączyć telefon od zasilacza, a zasilacz wyjąć z gniazdka sieciowego.



UWAGA

Strzeż swoje dziecko przed porażeniem prądem !!! Podłączanie telefonu w celu naładowania powinna wykonywać osoba dorosła. Telefon może być ładowany z wykorzystaniem portu USB komputera PC lub laptopa.

Jak poruszać się po menu telefonu

Telefon z uwagi na podstawowe założenie prostoty obsługi dla dziecka nie posiada pełnowymiarowej klawiatury numerycznej. Poruszanie się po menu telefonu odbywa się z wykorzystaniem przycisku **Góra** oraz przycisku **Dół** znajdującego się po lewej stronie aparatu. Widok i opis poszczególnych elementów aparatu znajdziesz w **Załączniku nr 1**.



Jeżeli w górnej części wyświetlacza pojawi się symbol kłódki oznacza to, iż klawiatura telefonu jest zablokowana. Aby odblokować klawiaturę należy wcisnąć przycisk *Odbierz* przez ok. 3 sekundy. Po odblokowaniu klawiatury pojawi się komunikat *Klawiatura odblokowana* oraz zniknie symbol kłódki.

Do akceptacji, potwierdzania lub odrzucania poszczególnych opcji telefonu służą trzy przyciski *Odbierz*, *Włącz/Wyłącz* oraz *S.O.S.*

Wejście do podmenu wymaga zaznaczenia danej kategorii w menu poprzez przemieszczanie się przyciskami *Góra* lub *Dół*, a następnie wciśnięcie przycisku *Odbierz*.

W przypadku wprowadzania cyfr (np. podawania **Hasła** lub numeru telefonu **Opiekuna**) należy, wykorzystując przyciski *Góra* lub *Dół*, zaznaczyć wybraną cyfrę lub znak, a następnie wcisnąć przycisk *S.O.S.* W ten sposób należy wybierać kolejne cyfry z menu. Zaakceptowanie wprowadzonego ciągu cyfr następuje poprzez wciśnięcie przycisku *Odbierz*.

W przypadku pytań zadawanych w menu telefonu np. *Zapisać?* odpowiedzi udzielamy wciskając przyciski *Odbierz* co jest równoznaczne z odpowiedzią **TAK** lub wciskając przycisk *Włącz/Wyłącz*, co jest równoznaczne z odpowiedzią **NIE**.



WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE TELEFONU

- Wciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk Włącz/Wyłącz.
- Wyświetlacz telefonu zaświeci się i pojawi się komunikat „Wyszukiwanie”. Komunikat zniknie, gdy karta SIM zarejestruje się w sieci GSM.
- Po poprawnym zarejestrowaniu w sieci GSM na wyświetlaczu pojawi się godzina.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 2 sekundy czerwonego przycisku Włącz/Wyłącz spowoduje wyłączenie telefonu .



UWAGA

Włącz telefon po instalacji karty SIM i baterii. Telefon może być używany, jeśli karta SIM poprawnie zarejestruje się w sieci operatora.

REJESTRACJA TELEFONU

Dla pełnego zabezpieczenia telefonu zalecamy rejestrację telefonu w naszej bazie danych. Dzięki temu w przypadku, gdy zapomnisz **Hasła** i uruchomiona zostanie funkcja „Zablokuj”, będzie można skorzystać z usługi serwisowej „Odblokowanie”. Jednak do realizacji tej usługi będzie potrzebne udokumentowanie, że jesteś pełnoprawnym właścicielem tego telefonu. Jedyną metodą uwiarygodnienia

akceptowaną przez Serwis jest zarejestrowanie zakupionego telefonu na stronie www.fonek.pl/rejestracja.html .

HASŁO TELEFONU

Domyślnym hasłem nowego telefonu jest **1234**. Jednak, aby w pełni zabezpieczyć telefon, zmień domyślne hasło na sobie tylko znane. Hasło to będzie zawsze wykorzystywane do ważnych czynności związanych z konfiguracją lub odblokowaniem funkcji telefonu.

Zmiana hasła

W trybie RODZIC wejdź do menu telefonu następującą ścieżką: *Ustawienia->Zmiana hasła->* wprowadź obowiązujące hasło, a następnie wprowadź nowe hasło (masz kłopot w prowadzeniu cyfr przeczytaj „*Jak poruszać się po menu telefonu*”).

UWAGA

Zalecamy, aby nowe hasło nie było hasłem składającym się z tych samych cyfr lub z cyfr następujących po sobie, np. 1111 lub 9876. Nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie straty i problemy wynikłe z utraty hasła.

Nie obawiaj się, jeżeli zapomnisz swoje hasło. Na www.fonek.pl

dostępna jest usługa **Odblokowanie** (pamiętaj jednak, że dostępna jest ona wyłącznie dla tych telefonów, które zostały zarejestrowane (przeczytaj: „*Rejestracja telefonu*”). Odblokowanie hasła wymaga wysłania telefonu do Serwisu.

USTAWIENIE NUMERU OPIEKUNA

Aby w pełni skorzystać z funkcji telefonu musisz zaprogramować w telefonie dziecka numer swojego telefonu GSM. Tylko z tego numeru będzie można uruchamiać niektóre funkcje telefonu dziecka. Opcjonalnie masz możliwość wprowadzenia drugiego numeru telefonu Opiekuna. Wówczas z obu tych numerów będzie możliwość konfigurowania telefonu dziecka. Tylko z tych numerów możliwe jest wydawanie komend do telefonu dziecka, jak również wyłącznie na te numery docierać będą wszelkie komunikaty wysyłane automatycznie z telefonu dziecka (np. komunikat o włożeniu nieznaney karty SIM).

Ustawienie numeru Opiekuna odbywa się przez wejście do menu *Bezpieczeństwo->Numery Opiekunów->Opiekun 1* a następnie należy wprowadzić numer telefonu GSM rodzica/opiekuna. W przypadku potrzeby wprowadzenia drugiego numeru należy go wpisać po wejściu do menu *Bezpieczeństwo->Numery Opiekunów->Opiekun 2*. Po wprowadzeniu poprawnego numeru Opiekuna telefon automatycznie

wyśle na numer telefonu Opiekuna wiadomość SMS. W treści wiadomości będą wszystkie komendy SMS jakie akceptuje FONEK. Warto zachować tę wiadomość w telefonie i korzystać w przypadku potrzeby zdalnego uruchomienia jakiejś funkcji.



UWAGA

Zalecamy wprowadzenie numeru w formacie międzynarodowym, czyli należy wpisać +48510219xxx zamiast 510219xxx. Dzięki temu, gdy wyjedziesz za granicę wszystkie funkcje telefonu będą działały poprawnie w zagranicznych sieciach GSM.

TRYBY PRACY

Telefon może pracować w dwóch trybach: **RODZIC** oraz **DZIECKO**. Podczas pierwszego uruchomienia telefon ustawiony jest w trybie RODZIC.

Tryb RODZIC

W tym trybie wszystkie funkcje telefonu są dostępne. Możesz włączać lub wyłączać wszystkie funkcje oraz ustawiać limity egzekwowane w trybie DZIECKO. Wejście do trybu DZIECKO przez menu Tryb DZIECKO.

Tryb DZIECKO

W tym trybie dostępne są tylko niektóre funkcje. Nikt, bez znajomości Hasła, nie może zmienić ustawień telefonu. Telefon w tym trybie może pracować w dwóch stanach: NORMAL oraz NIE PRZESZKADZAJ.

W stanie NORMAL wszystkie funkcje trybu DZIECKO są dostępne. W stanie NIE PRZESZKADZAJ dostępne są jedynie funkcje Budzik oraz Stoper. Przejście do trybu RODZIC przez menu Tryb RODZIC (wymaga **Hasła**).

ODBLOKOWANIE KLAWIATURY

Wciskając klawisz **Odbierz** przez ok.3 sek. odblokujesz klawiaturę. Możesz ustawić czy klawiatura telefonu na się blokować oraz po jakim czasie ma nastąpić zablokowanie klawiatury. Wystarczy wejść do menu Ustawienia->Zabezpieczenia->Automatyczna blokada klawiatury oraz wybrać okres, po upływie które nastąpi automatyczne zablokowanie klawiatury.

WYŚWIETLACZ

Po włączeniu telefon przechodzi w tryb Czuwania. Jeżeli nie otrzymano wiadomości SMS lub nie było nieodebranych połączeń na wyświetlaczu zobaczysz datę i godzinę oraz informację operatora (o ile jest nadawana przez sieć operatora)



Jeżeli są nieprzeczytane wiadomości SMS lub nieodebrane połączenia, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

Na wyświetlaczu pokazywane są różnego rodzaju ikony, których znaczenie znajdziesz w **Załączniku 2**.

FUNKCJE i ICH USTAWIANIE

Poniżej znajdziesz opis funkcji telefonu oraz sposób ich ustawiania. Wprowadzanie ustawień oraz ich modyfikacja wymaga, aby telefon pracował w trybie RODZIC.

Ustawianie daty i czasu

Wejdź do menu *Ustawienia->Opcje telefonu->Zegar i Data->Ustaw czas/datę*. Używając bocznych przycisków przesuń kursor na wyświetlaczu telefonu na odpowiednią pozycję. Naciskając przycisk SOS potwierdzamy wskazanie, a kursor przesuwa się automatycznie na kolejną pozycję. Akceptacja wprowadzonego ustawienia odbywa się przyciskiem Odbierz. Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć



przycisk Włącz/Wyłącz. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zrobione.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Książka telefoniczna przechowuje numery telefonów wraz z ich opisem. Maksymalnie możesz wpisać 50 numerów telefonicznych wraz z opisem.

Dodaj numer

Aby dodać numer do książki telefonu Twojego dziecka należy w Trybie RODZIC wejść do menu i wybrać Kontakty->Dodaj nową pozycję->Nazwa i wcisnąć przycisk SOS. Następnie poruszając się bocznymi przyciskami wskazywać odpowiednie litery opisu. Zaakceptowanie wyboru litery odbywa się przyciskiem SOS. Błędnie wprowadzony znak można skasować wciskając przycisk Włącz/Wyłącz. Zapisanie wprowadzonego opisu odbywa się przez wciśnięcie przycisku Odbierz oraz wybranie pozycji 1.Zrobione. Następnie należy przesunąć bocznym dolnym klawiszem miejsce wpisywania na pozycję Numer. Wprowadzanie numerów odbywa się identycznie jak wyżej opisana metoda wprowadzania opisu. Zaakceptowanie wprowadzonego numeru przeniesie do pozycji nr 3 menu, gdzie należy wybrać melodię dzwonka, która będzie odtwarzana podczas połączenia przychodzącego z wprowadzonego numeru

telefonu. Wyboru melodii dzwonka dokonujemy bocznymi klawiszami i wybór akceptujemy przyciskiem Odbierz. Zakończenie procesu wpisywania numeru odbywa się po wprowadzeniu wszystkich ustawień i wciśnięciu przycisku Włącz/Wyłącz. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zapisać?. Akceptacja odbywa się przyciskiem Odbierz, a rezygnacja przyciskiem Włącz/Wyłącz. Pierwsze cztery wpisane kontakty są automatycznie przypisywane odpowiednio do przycisków 1,2,3 i 4 w kolejności identycznej z kolejnością dodawania. Modyfikacji można dokonywać poprzez edycję danego kontaktu zapisanego w książce telefonicznej aparatu.



UWAGA

Zalecamy wprowadzenie numeru w formacie międzynarodowym, czyli należy wpisać +48510219xxx zamiast 0510219xxx. Dzięki temu, gdy wyjedziesz za granicę wszystkie funkcje telefonu będą działały poprawnie w zagranicznych sieciach GSM.

Kasowanie numeru

Wchodząc do menu *Kontakty* wciskając przyciski Góra lub Dół zaznacz odpowiedni numer. Wciskając przycisk Odbierz. Przesuń kursor na pozycję 4 Skasować i potwierdź wybór przyciskiem Odbierz.



UWAGA

Funkcja kasowania dostępna jest jedynie w trybie RODZIC.

POŁĄCZENIA

Połączenia mogą być wykonywane i odbierane wyłącznie w miejscach, gdzie telefon ma dostęp do sieci operatora oraz gdy karta SIM jest aktywna.

Wykonywanie połączeń

Wybieranie numeru telefonu może odbyć się na 2 sposoby:

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk 1 lub 2 lub 3 lub 4, a uzyskasz połączenie z numerami wpisanymi odpowiednio skojarzonymi w książce telefonicznej na pozycjach 1,2,3 4;
- Wejdź do menu *Kontakty*, a następnie używając bocznych przycisków zaznacz opis w książce telefonicznej aparatu i wciśnij przycisk *Odbierz*;

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie wciśnij przycisk *Odbierz*. Jeżeli chcesz odrzucić połączenie przychodzące wciśnij przycisk *Włącz/Wyłącz*.

Funkcje rozmowy

Zakańczanie rozmowy

Podczas rozmowy możesz ją zakończyć wciskając przycisk **Włącz/Wyłącz**.

Tryb głośnomówiący

Jeżeli podczas rozmowy wciśniesz przycisk **S.O.S.** telefon przełączy się w tryb głośnomówiący. Ponowne wciśnięcie tego przycisku wyłączy tryb głośnomówiący.

UWAGA

Telefon posiada funkcję ochrony przed nadmiernym promieniowaniem telefonu. Jeżeli w trakcie rozmowy przyciski zaczną świecić migającym światłem oznacza to, iż poziom promieniowania radiowego jest bardzo duży. Sugerujemy odsunięcie telefonu od głowy w celu zmniejszenia promieniowania w kierunku głowy lub przełączenie aparatu w tryb głośnomówiący.

ROZMOWY

Funkcja *Rejestr połączeń* pokazuje 10 ostatnich połączeń z każdego z typów: *Odrzucone*, *Odebrane* oraz *Wykonane*. W trybie **DZIECKO**



można jedynie podglądać wszystkie połączenia, wyłącznie w trybie RODZIC możliwa jest ich edycja lub kasowanie.

LIMIT CZASU ROZMOWY

Zbyt długie rozmowy mogą mieć wpływ na zdrowie dzieci. Aby ograniczyć długość rozmowy, a tym samym ograniczyć czas promieniowania radiowego telefonu na jakie narażone jest dziecko warto uruchomić funkcję *Limit Czasu Rozmowy*. Aby uruchomić to ograniczenie należy wejść w menu telefonu do *Ustawienia* ->*Limit czasu rozmowy* i wybrać maksymalny czas rozmowy (2 minuty, 5 minut lub bez limitu). Wybór zaakceptuj wciskając przycisk *Odbierz*.

ANTYZŁODZIEJ

W przypadku zagubienia lub kradzieży telefonu, nowy użytkownik będzie korzystał z nowej karty SIM. Telefon posiada zabezpieczenie, którego działanie polega na automatycznym wysłaniu SMS'a o treści „*To jest numer, który używa teraz telefonu*”. Wiadomość zostanie wysłana przez nowowłożoną kartę SIM, więc numer wysyłający wiadomość będzie prawdziwym numerem przypisanym do karty SIM znajdującej się aktualnie w telefonie FONEK. Wiadomość SMS o powyższej treści zostanie wysłana na numer Opiekuna. Aby aktywować tę funkcję wejdź do *Bezpieczeństwo*->*Antyzłodziej*->*Status* i wybierz



Włącz, potwierdzając przyciskiem **Odbierz**. Uruchomisz w ten sposób powiadomienie SMS'em o pojawieniu się nowej karty SIM w telefonie. Następnie wejdź do *Bezpieczeństwo->Antyzłodziej->Ochrona przy włączeniu* i wybierz **Włącz**, potwierdzając przyciskiem **Odbierz**. W ten sposób włączysz usługę Antyzłodziej i telefon po włączeniu automatycznie przejdzie w tryb DZIECKO. Do przejścia w tryb RODZIC wymagana będzie znajomość hasła.

Blokada telefonu

W przypadku zagubienia lub kradzieży telefonu istnieje możliwość zdalnego zablokowania telefonu. W tym celu na numer wykorzystywany przez zagubiony telefon należy wysłać wiadomość SMS o treści: **lockup:**

Wysłanie tej wiadomości zablokuje telefon. Jego odblokowanie wymagać będzie podania Hasła. Dodatkowo możesz zdalnie wyłączyć telefon. W tym celu wyślij wiadomość SMS na numer telefonu dziecka o treści: **poweroff:**



UWAGA

Telefon dziecka reaguje wyłącznie na komendy wysyłane z numerów telefonów Opiekunów.

MONITOR

Funkcja MONITOR pozwala zdalnie słuchać dźwięków z otoczenia telefonu Twojego dziecka. Funkcję możesz aktywować wyłącznie z telefonu Opiekuna. Uruchomienie tej funkcji spowoduje, że telefon dziecka samoczynnie zadzwoni na numer telefonu Opiekuna (w trybie głośnomówiącym). Jednocześnie telefon dziecka w żaden sposób nie zdradza wywołania tej funkcji. Ponadto zostaje wyłączony głośnik telefonu dziecka, aby nie było słychać dźwięków z otoczenia telefonu Opiekuna.



UWAGA

UŻYWAJ TEJ FUNKCJI ROZWAŻNIE!!! PRAGMA Sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności prawnej za używanie funkcji MONITOR niezgodnie z prawem. **PAMIĘAJ!! Niewłaściwe korzystanie z tej funkcji może naruszać prywatność osób postronnych lub naruszać prawa osób trzecich.**

Uruchomienie MONITORA

Wyślij na numer telefonu dziecka wiadomość SMS o treści: **monitor**: Telefon dziecka automatycznie oddzwoni na numer Opiekuna. Odbierz połączenie i słuchaj dźwięków pochodzących z otoczenia telefonu Twojego dziecka. Jeśli chcesz zakończyć po prostu rozłącz się.



UWAGA

Telefon dziecka reaguje wyłącznie na komendy wysyłane z numerów telefonów Opiekunów.

SAMOCZYNNNE WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE TELEFONU

Telefon może samoczynnie włączyć się o zaprogramowanej porze. Funkcja ta wykorzystywana jest wraz z funkcją samoczynnego wyłączenia. Korzystając z tych funkcji możesz sprawić, że telefon Twojego dziecka samoczynnie wyłączy się wieczorem i włączy dopiero rano o zaprogramowanej godzinie. Dzięki temu nie tylko oszczędzisz baterię telefonu, ale także Twoje dziecko może zabrać swój telefon do łóżka, bez obawy o nadmierne czy niepotrzebne promieniowanie radiowe emitowane przez każdy telefon komórkowy. Dodatkowo nikt przypadkowo nie będzie zakłócał snu Twojej pociechy.

Aby ustawić porę samoczynnego wyłączenia telefonu wejdź do menu *Ustawienia* -> *Wyłącz się samoczynnie*-> *Czas wyłączenia*. Aktywacja tej funkcji wymaga włączenia w menu *Ustawienia Rodzica*-> *Wyłącz się samoczynnie*-> *Status*.

Aby ustawić porę samoczynnego włączenia telefonu wejdź do menu *Ustawienia Rodzica*-> *Wyłącz się samoczynnie*-> *Czas włączenia*. Aktywacja tej funkcji wymaga włączenia w menu *Ustawienia Rodzica*-> *Włącz się samoczynnie*-> *Status*.

UWAGA

Zanim wyjedziesz za granicę sprawdź czy ta funkcja nie sprawi ci kłopotów w podróży, np. telefon włączy się na pokładzie samolotu.

DOTARŁEM

Funkcja DOTARŁEM służy do informowania o pojawieniu się telefonu w jednym z zaprogramowanych obszarów. Dzięki tej funkcji masz możliwość uzyskania potwierdzenia pojawienia się telefonu dziecka w zdefiniowanym obszarze (pod warunkiem, że taki obszar został wcześniej zaprogramowany w pamięci telefonu; możesz zaprogramować maksymalnie 6 obszarów). Powiadomienie odbywa się poprzez wysłanie przez telefon dziecka wiadomości SMS na telefon Opiekuna. W treści wiadomości SMS będzie informacja *Dziecko dotarło do szkoły!*, gdzie „szkoły” jest opisem przypisanym do zaprogramowanego obszaru.

Programowanie pozycji telefonu

Aby uzyskiwać potwierdzenie pozycji telefonu, należy wcześniej zaprogramować dany obszar w telefonie.

Zdalna analiza pozycji

Nie musisz być osobiście w danym miejscu, aby zaprogramować położenie. Jeżeli jesteś pewna, że telefon dziecka znajduje się



w miejscu, w którym chcesz zaprogramować jego położenie, wówczas wystarczy wysłać z telefonu Opiekuna na telefon dziecka wiadomość SMS z komendą: **position:numer_pozycji**

, gdzie:

numer_pozycji – jest numerem jednej z 6 pozycji z odpowiednimi opisami.

np. *position:1*



UWAGA

Dokładność analizy pozycji uzależniona jest wyłącznie od sieci operatora GSM. Standardowo dokładność zamyka się w przedziale 50-300m, a w przypadku obszarów poza miastem przedział rozszerza się do kilku kilometrów.

Włączenie powiadomienia DOTARŁEM

Zaprogramowanie położenia jest czynnością niezbędną do zdefiniowania położenia telefonu dziecka. Jednak, aby uruchomić powiadomianie o pojawieniu się telefonu w danym obszarze musisz wejść do menu *DOTARŁEM->Powiadamianie* a następnie wybrać nazwę obszaru, o których chcesz być powiadamiana. Wciśnij *Odbierz* i *Włącz* lub *Wyłącz* powiadanie dla tego punktu.



UWAGA

Jeżeli chcesz się upewnić, czy telefon dziecka wciąż znajduje się na jednym z zaprogramowanych obszarów, możesz w dowolnym momencie



to sprawdzić wysyłając z numeru telefonu Opiekuna wiadomość SMS z komendą: **position**:

Po kilkunastu sekundach telefon dziecka automatycznie odeśle wiadomość SMS z informacją *Dziecko jest w obszarze: Dom*. W przypadku, gdy telefon będzie w obszarze, który nie został zaprogramowany otrzymasz informację *Dziecko jest w obszarze: obszar nieznany*.

Możesz globalnie włączać i wyłączać tę funkcję poprzez odpowiednie ustawianie Statusu, *DOTARŁEM->Status->Włącz/Wyłącz*.

WIADOMOŚCI

Menu *Wiadomości* pozwala na wysyłanie i odbieranie SMS'ów. Możliwe jest wysłanie wyłącznie zaprogramowanych wcześniej treści SMS'a na numery telefonów z książki telefonicznej (*Kontakty*).

Wybór i wysyłanie wiadomości SMS

Wybierz w menu *Wiadomości->Fraza*, wciśnij przycisk *Odbierz*, a następnie korzystając z przycisków *Góra* i *Dół* wybierz treść wiadomości i wciśnij przycisk *Odbierz*.

Po pojawieniu się komunikatu *Wyślij...* wciśnij przycisk *Odbierz* i korzystając z przycisków *Góra* i *Dół* wybierz adresata z listy kontaktów zapisanych w książce telefonicznej aparatu.

Jeżeli wybór jest poprawny wciśnij przycisk **Odbierz**, a wskazana wiadomość SMS zostanie wysłana.

Odbieranie wiadomości

Telefon odbiera również wiadomości przesłane na jego numer. W trybie DZIECKO odbierane są wyłącznie wiadomości z numerów telefonów wpisanych do książki telefonicznej (*Kontakty*).

Odczytanie wiadomości

Kiedy otrzymasz wiadomość telefon zasygnalizuje to odpowiednim dźwiękiem. Na wyświetlaczu pojawi się numer telefonu, z którego wysłano wiadomość. Wciskając przycisk **Odbierz** wejdiesz do listy odebranych wiadomości. Wybierając wiadomość możesz ją odczytać.

Odczytanie odebranych wiadomości

Wchodząc do menu *Wiadomości->Odebrane* możesz zobaczyć listę wszystkich odebranych wiadomości. Wciskając przyciski **Góra** i **Dół** możesz wybrać wiadomość, którą chcesz odczytać. Wciskając przycisk **Odbierz** otwierasz treść odebranej wiadomości.



Wysłane wiadomości

Wybierając w menu *Wysłane* możesz zobaczyć 20 ostatnio wysłanych wiadomości. Wciskając przyciski *Góra* i *Dół* możesz wybrać którąś i odczytać wciskając przycisk *Odbierz*.

Definiowanie wiadomości

Telefon pozwala wysłać wyłącznie zdefiniowane wcześniej treści wiadomości SMS (*Fraza*). Na liście dostępnych wiadomości można zgromadzić maksymalnie 50 fraz.

Lista zdefiniowanych wiadomości

Wchodząc do menu *Wiadomości->Fraza* można przeglądać zdefiniowane wiadomości SMS

Dodanie wiadomości do listy

Jeśli chcesz dodać nową wiadomość do listy zdefiniowanych wiadomości wejdź do *Wiadomości->Frasza->Wybierz pozycję* na liście fraz. Wybierz *Edytuj* i wprowadź odpowiedni tekst. Wprowadzanie poszczególnych liter odbywa się przez zaznaczenie bocznym przyciskiem znaku i akceptami przyciskiem *S.O.S.* Po wprowadzeniu całości frazy zaakceptuj przyciskiem *Odbierz*, a następnie zaakceptuj polecenie *1.Zapisz*.

Kasowanie wiadomości z listy

Jeżeli chcesz usunąć wiadomość z listy należy wejść do menu *Wiadomości->Fraza->Wybierz pozycję na liście fraz*, a następnie potwierdzić przyciskiem *Odbierz*. Wybierz z menu opcję *Skasować* i zatwierdź przyciskiem *Odbierz*.




UWAGA

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie RODZIC.

NIE PRZESZKADZAJ

Możesz zarządzać czasem, podczas którego Twoje dziecko będzie nie będzie rozpraszone przez połączenia przychodzące. Możesz ustawić do 8 takich okresów powtarzających się cyklicznie każdego dnia. Jeżeli minie okres blokady wówczas telefon zasygnalizuje to dźwiękowo oraz wyświetli informacje o wszystkich nieodebranych połączeniach czy otrzymanych wiadomościach SMS. W czasie gdy telefon będzie w trybie **NIE PRZESZKADZAJ** w żaden sposób nie można zadzwonić na ten telefon, jednak dziecko może zadzwonić na numery z książki telefonicznej.



UWAGA

W sytuacjach wyjątkowych Opiekun ma możliwość zdalnego wyłączenia lub ponownej aktywacji funkcji **NIE PRZESZKADZAJ**. W tym celu



wystarczy, że z telefonu Opiekuna zostanie wysłana wiadomość SMS z komendą: **forbidoff**:

Zdalne włączenie zaprogramowanej funkcji NIE PRZESZKADZAJ wymaga wysłania z telefonu Opiekuna wiadomości SMS z komendą: **forbidon**:

Ustawienie okresów

Wejdź do menu NIE PRZESZKADZAJ->Ustaw okres i wybierz cykliczność funkcji NIE PRZESZKADZAJ. Funkcja może być aktywowana we wszystkie dni pracujące tygodnia (*Dni szkolne*) w soboty (*Sobota*) lub niedziele (*Niedziela*). W każdym z tych okresów możesz zdefiniować do 8 okresów w ciągu doby, w których telefon będzie samoczynnie przełączał się w tryb NIE PRZESZKADZAJ.

Po ustawieniu wybranych okresów aktywności funkcji NIE PRZESZKADZAJ uruchom działanie poprzez wejście do menu NIE PRZESZKADZAJ->Status i wybierz opcję *Włącz* potwierdzając przyciskiem *Odbierz*. Wyłączenie funkcji odbywa się identycznie jednak w tym wypadku należy wybrać opcję *Wyłącz*.

Ustawianie dźwięków

W menu Ustawienie dźwięków możesz definiować dźwięki jakie będzie wydawał telefon. Możesz ustawić dźwięki dla *Połączeń przychodzących*, *Budzika*, *Włączenie zasilania telefonu*, *Wyłączenia zasilania telefonu*,



Dźwięki wiadomości oraz *Dźwięk klawiatury*. Wybierając odpowiednie podmenu należy zaakceptować wybór przyciskiem *Odbierz*, a następnie wybrać melodię lub dźwięk i potwierdzić wybór przyciskiem *Odbierz*.

BUDZIK

Można ustawić do 6'u różnych godzin budzenia. W tym celu należy wejść do menu telefonu *Budzik->xxxx* i zmienić *status* na *Aktywne* a następnie ustawić godzinę budzenia.

Wyłączenie budzika odbywa się w menu *Budzik->xxxx* poprzez zmianę status na *Nieaktywne*.

Wyłączenie budzenia odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku *Włącz/Wyłącz*.

UWAGA

Budzik uruchamia się również w momencie, gdy telefon jest wyłączony (pod warunkiem, że stan naładowania baterii telefonu pozwala na włączenie telefonu).

STOPER

Aby uruchomić stoper należy wejść w menu *Stoper* i wystartować poprzez wciśnięcie przycisku *Odbierz*. Pauza uruchamiana jest poprzez ponowne wciśnięcie przycisku *Odbierz*. Kontynuacja pomiaru

wymaga ponownego wciśnięcia przycisku Odbierz. Wyzerowanie stopera wymaga wciśnięcia przycisku Włącz/Wyłącz.

USTAWIENIA FABRYCZNE

Możesz przywrócić ustawienia fabryczne telefonu. Jednak dla potwierdzenia tej czynności wymagane jest **Hasło**.

UWAGA

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje utratę danych i ustawień telefonu. Nie ma możliwości ich odtworzenia czy przywrócenia. Proszę używać tej funkcji rozważnie.

Załącznik nr 1 BUDOWA TELEFONU



Załącznik nr 2 SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU

Ikona	Znaczenie	
	Tryb RODZIC	Tryb DZIECKO
	Poziom sygnału, im więcej kresek tym mocniejszy sygnał	Tak jak w trybie RODZIC
	Mały trójkąt oznacza, że sygnał nie pochodzi z sieci macierzystej	Tak jak w trybie RODZIC
	Nie występuje	Telefon w stanie NIE PRZESZKADZAJ
	Dźwięk dzwonka włączony	Tak jak w trybie RODZIC
	Dźwięk dzwonka wyłączony	Tak jak w trybie RODZIC
	Budzik włączony	Tak jak w trybie RODZIC
	Stan baterii; podczas ładowania zmienia się	Tak jak w trybie RODZIC
	Nie występuje	Telefon w trybie DZIECKO



Załącznik nr 3 MENU TELEFONU

Kontakty²⁾

|_ lista dodanych numerów telefonów wraz z opisem

Rejestr połączeń^{1) 2)}

|_ Odrzucone

| |_ (lista połączeń odrzuconych)

|_ Odebrane

| |_ (lista połączeń odebranych)

|_ Wykonane

| |_ (lista połączeń wykonanych)

Wiadomości²⁾

|_ Odebrane

| |_ (lista odebranych wiadomości SMS)

|_ Wysłane

| |_ (lista wysłanych wiadomości SMS)

|_ Fraza

| |_ (lista szablonów wiadomości SMS, które mogą zostać wysłane)

Bezpieczeństwo^{1) 2)}

|_ Numery Opiekunów

| |_ Opiekun 1 (numer telefonu pierwszego opiekuna)



- | |_ Opiekun 2 (*numer telefonu drugiego opiekuna*)
- |_ Antyźłodziej
- | |_ Status
- | | |_ Włącz/Wyłącz (*aktywacja lub dezaktywacja funkcji Antyźłodziej*)
- | |_ Ochrona przy włączeniu
- | | |_ Włącz/Wyłącz
- |_ Ochrona przy włączeniu
- |_ Wymaga hasła/Nie wymaga hasła

Ustawienia^{1) 2)}

- |_ Opcje telefonu
- | |_ Zegar i Data
- | |_ Wyłączanie (samoczynne)
- | |_ Język (*podmenu Polish / English*)
- |
- |_ Limit czasu rozmowy
- | |_ 2min / 5min / Bez limitu
- |_ Tryb ochronny (*podmenu Włącz / Wyłącz*)
- |
- |_ Zabezpieczenia



- | |_ Automatyczna blokada klawiatury
- | |_ Nigdy/5sek./30sek./1min./5min.
- |
- |_ Przywróć ustawienia fabryczne
- |
- |_ Zmiana hasła
- |
- |_ Wersja oprogramowania & IMEI

NIE PRZESKADZAJ^{1) 2)}

- |_ Status (*podmenu Włącz / Wyłącz*)
- |_ Ustaw okres
 - |_ Dzień szkolny
 - | |_ 1 lekcja (*ustawienie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia*)
 - | |_ ...
 - | |_ 8 lekcja (*ustawienie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia*)
 - |_ Sobota (*podmenu identyczne jak w Dzień szkolny*)
 - |_ Niedziela (*podmenu identyczne jak w Dzień*)



DOTARŁEM^{1) 2)}

- Status
- Włącz/Wyłącz
- Powiadamianie
 - 1. Dom / 2. Szkoła / 3. Przedszkole / 4. Plac zabaw / 5. Znajomi / 6. Babcia (Włącz/Wyłącz)

Ustawienie dźwięku²⁾

- Połączenie przychodzące (*lista melodii*)
- Budzik (*lista melodii*)
- Zasilanie włączone (*lista melodii*)
- Zasilanie wyłączone (*lista melodii*)
- Dźwięk wiadomości (*lista melodii*)
- Dźwięk klawiatury (*lista melodii*)

Budzik²⁾

- xx:xx
- Aktywny/Nieaktywny
- xx:xx (*oznaczenie w kwadracie informuje o statusie*)

Stoper

Tryb DZIECKO^{1) 2)}

Tryb RODZIC³⁾ (wymaga wprowadzenia Hasła)



UWAGA

- 1) – niedostępne w trybie DZIECKO
- 2) – niedostępne w trybie NIE PRZESZKADZAJ
- 3) – niedostępne w trybie RODZIC



Załącznik nr 4 NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

Nie można włączyć telefonu	Sprawdź baterię, czy jest poprawnie zainstalowana oraz jej stan naładowania (naładuj ponownie) lub wymień baterię
Nie można dzwonić i odbierać połączeń	Być może brak jest zasięgu sygnału sieci GSM. Sprawdź czy telefon nie jest w trybie NIE PRZESZKADZAJ.
Nie można odebrać wiadomości	Być może brak jest zasięgu sygnału sieci GSM. Sprawdź czy telefon nie jest w trybie NIE PRZESZKADZAJ.
Nie słyhać rozmowy	Być może jesteś poza zasięgiem sieci GSM.
Telefon nie akceptuje komend	Sprawdź czy komendy są poprawnie wpisywane. Sprawdź czy twój telefon lub dziecka jest w zasięgu odpowiedniej sieci GSM. Sprawdź numer telefonu, na który wysyłasz komendy. Sprawdź czy telefon, z którego wysyłasz komendy jest telefonem Opiekuna.
Telefon nie reaguje na przyciski	Sprawdź czy klawiatura telefonu nie jest zablokowania. W skrajnym przypadku użyj funkcji RESET.

Sprzedając pozycję otrzymuję „Obszar nieznaną”	Sprawdź czy miejsce w którym znajduje się telefon zostało wcześniej przeanalizowane przez telefon i wpisane do pamięci na jednej z 6 pozycji.
Zapomniałam hasła	Wejdź na stronę www.fonek.pl i skorzystaj z usługi Odblokuj.

Załącznik nr 5 SKŁAD ZESTAWU

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

1. Telefon GSM
2. Zasilacz wraz z kablem
3. Śrubokręt
4. Śrubka mocująca
5. Smycz

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji na poprawne działanie telefonu FONEK model A88 (zwanego dalej Telefonem) udziela PRAGMA Sp. z o.o.

Wszelkie wady objęte gwarancją, które pojawią się w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie przez serwis PRAGMA Sp. z o.o. lub autoryzowane punkty serwisowe wskazane przez PRAGMA Sp. z o.o. (zwane dalej Serwisem). Wykaz autoryzowanych punktów można znaleźć na www.fonek.pl lub pod infolinią + 48 71 7220715.

1. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Telefonu przez pierwszego użytkownika końcowego (zwanego dalej Użytkownikiem lub Klientem). Datą rozpoczęcia gwarancji jest data wystawienia dokumentu zakupu (Faktura VAT lub paragon) oraz podbita w punkcie zakupu karta gwarancyjna.



2. Telefon składa się z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji. Szczególne okresy gwarancji to:
 - a) 24 (*dwadzieścia cztery*) miesiące na Telefon oraz 12 (*dwanaście*) miesięcy na autoryzowane akcesoria (niezależnie od tego czy wchodzi one w skład pakietu sprzedażnego Telefonu czy też sprzedawane są oddzielnie) inne niż zużywające się części i akcesoria, wyszczególnione w pkt. b) i c) poniżej;
 - b) 6 (*sześć*) miesięcy na następujące zużywające się części i akcesoria: baterie, ładowarki, podstawki do telefonu, zestawy słuchawkowe, kable i obudowy;
 - c) 90 (*dziewięćdziesiąt*) dni na nośniki, na których znajduje się oprogramowanie lub instrukcje, np. CD-rom, karta pamięci.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: konfiguracja funkcji telefonu, konserwacja, itp.
4. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do



materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego (takiego jak smycze czy pokrowce).

5. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do Serwisu osobiście lub drogą pocztową, szczególnie można uzyskać dzwoniąc pod infolinię **+48 71 7220712** lub wysyłając zapytanie na adres sklep@fonek.pl.
6. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej - obowiązki Klienta:
 - a) sprawdzić dokładnie uszkodzony Telefon i opisać rodzaj uszkodzenia,
 - b) opis wraz z uszkodzonym Telefonem, dokumentem zakupu oraz ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do Serwisu, w przypadku wysyłki pocztowej należy podać dokładny adres do odesłania naprawionego Telefonu,
 - c) W przypadku osobistego przekazania telefonu Serwis wyda Klientowi dokument Zgłoszenia Reklamacyjnego, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu,
 - d) Telefon należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy piankowe),
 - e) po dokonaniu naprawy telefon jest przekazywany Klientowi osobiście (lub pisemnie upoważnionej osobie) na podstawie



Zgłoszenia Reklamacyjnego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty na adres wskazany w reklamacji,

- f) Klient otrzyma dokument Potwierdzenia Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany Telefonu na nowy.
- 7. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych. Lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.
- 8. W szczególnych przypadkach przyjęcia do Serwisu Telefonu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 6, Serwis nie musi się wywiązać z terminu określonego w pkt. 8, oraz z możliwości realizacji reklamacji.
- 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii telefonu i/lub naprawy.
- 10. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia chemiczne, mechaniczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
 - b) uszkodzenia i wady które wynikły wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, transportu czy konserwacji sprzętu, a także w wyniku stosowania sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,



- c) uszkodzenia wynikłe z podłączenia Telefonu do niesprawnej sieci elektrycznej lub do niesprawnych urządzeń zasilających,
 - d) uszkodzenia będące konsekwencją zdarzeń losowych związanych z awariami urządzeń energetycznych, grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych i innych znajdujących się w pobliżu telefonu lub mających wpływ na jego poprawną pracę,
 - e) uszkodzenia oraz wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojzeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika,
 - f) Telefony noszące ślady uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku uderu lub nacisku a w szczególności pęknięcia obudowy, uszkodzenia elementów wystających lub gniazd telefonu
 - g) sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy piankowe oraz wywołane tym uszkodzenia),
 - h) Telefon, którego dokument zakupu i/lub karta gwarancyjna w jakikolwiek sposób zagubiono, zmieniono, zamazano lub zatarto, a także w przypadkach, gdy plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
11. Serwis każdy reklamowany Telefon sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli Telefon jest sprawny Serwis może



obciążyć reklamującego Klienta kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

12. W przypadku napraw nie podlegających gwarancji, podczas zwrotu reklamowanego sprzętu Serwis potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.
13. Sprzęt wadliwy lub części, które wymieniono stają się własnością Serwisu.
14. W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego pkt. 8, Serwis może odesłać sprzęt na koszt i odpowiedzialność klienta.
15. Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązaniu się z reklamacji.
16. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
 - a) po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera lub pracownika poczty.
 - b) po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera lub pracownika poczty i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,
 - c) jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy



sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesać faksem do Serwisu (071) 7220712,

Postanowienia końcowe

- PRAGMA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
- PRAGMA Sp. z o.o. nie udziela gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż

realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.

- Gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.
- Karta SIM oraz sieć komórkowa i/lub sieć innego rodzaju lub też system, w którym działa Telefon, zapewniane są przez operatora niezależnego od Serwisu. Dlatego też na podstawie niniejszej gwarancji Serwis nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie, dostępność, zasięg, usługi lub zakres takiej sieci komórkowej lub sieci innego rodzaju bądź też systemu. Zanim Serwis będzie mógł naprawić, bądź wymienić Telefon, może istnieć konieczność odblokowania SIM-lock lub innego zabezpieczenia, które mogło zostać zastosowane w celu zablokowania Telefonu w

określonej sieci lub dla określonego operatora. W takiej sytuacji należy skontaktować się uprzednio z operatorem w celu odblokowania Telefonu.

- Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza:
 - a) żadnych z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) żadnych z przysługujących praw wobec sprzedawcy Produktu.

- W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność PRAGMA Sp. z o.o. ograniczona będzie do wartości w dacie zakupu Telefonu.

UWAGA! Zakupiony przez Państwa Telefon jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem elektronicznym. PRAGMA Sp. z o.o. zdecydowanie zaleca zapoznanie się z instrukcją użytkownika oraz instrukcjami załączonymi do Telefonu lub dla niego opracowanych.

Miejsce sprzedaży	Data sprzedaży

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Niniejszym PRAGMA Sp. z o.o. oświadcza, że telefon GSM FONEK A88 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na witrynie www.fonek.pl w dziale „Do pobrania” w formacie *.pdf.